



Schiettenten op de kermis

In deze serie artikelen neemt de NVWA u mee in haar rol op de kermis, hoe de NVWA handhaaft en wat u kunt doen om veilig te exploiteren. Vaak wordt daarbij verwezen naar het Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen. Er zijn echter ook attracties die aan andere wet- en regelgeving moeten voldoen, zoals schiettenten. Hierop is onder meer de wet wapens en munitie van toepassing. Het toezicht en gebruik wordt gereguleerd door de gemeentelijke APV. Ook voor deze attracties gelden veiligheidseisen en deelt de NVWA graag tips voor een zo veilig mogelijke exploitatie.

Wet wapens en munitie

De wet wapens en munitie is een wet die valt onder het strafrecht. In deze wet wordt beschreven dat het hebben van bepaalde wapens verboden is, zoals wapens in categorie IV. Dit zijn onder andere lucht-, gas- en veerdrukwapens die zodanig lijken op echte vuurwapens dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn. Voor schiettenten geldt een vrijstelling bij Artikel 15 van de wet, zij mogen lucht- gas en veerdrukwapens ter beschikking stellen.

Het is natuurlijk belangrijk dat de wapens die u ter beschikking stelt veilig zijn voor de gebruiker, personeel en omstanders en dat ze niet verward kunnen worden met echte wapens. Een vergunning voor het gebruik van deze wapens loopt via de gemeente, de politie heeft hier geen rol in. Wel heeft de politie een rol in het bewaren van de openbare orde en aanpak van verboden prijzen. Dit kan per gemeente verschillen, neem dus contact op met de gemeente waar je gaat of wilt exploiteren

Veilig gebruik

Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan, is het goed om regelmatig te testen of kogels stukslaan op de plaat achter de doelen. Wanneer de snelheid uit het geweer te laag is kunnen kogels terugkaatsen in plaats van stukslaan. Controleer dus regelmatig of de snelheid uit de wapens voldoende is. Een veelgebruikte methode om dit te testen is door op een kartonnen plaat te schieten. Als het ontstane gat niet egaal is, staat het geweer te zacht afgesteld en zal de kogel niet stuk of platslaan. Check dan of de veer in het geweer voldoende is aangespannen.

Controleer ook regelmatig de achterwanden van de schietkasten, zorg dat deze voldoende dik zijn en geschikt voor het opvangen van kogels. Vervang ze wanneer ze vervormen.

Zo voorkom je dat de kogels alle kanten op kunnen kaatsen.

Het kan voorkomen dat kogels of flarden van plastic doelen terugkaatsen richting bezoekers en voorbij de toonbank terecht komen. Dit kan een risico opleveren voor de klant en omstanders. Wees daarvan bewust en probeer dit zoveel mogelijk te vermijden, door uw wapens goed af te stellen en bij te stellen wanneer nodig. Zorg ook voor voldoende toezicht, zodat de gebruiker op het juiste doel schiet en niet op iets anders. Waarschuw gebruikers en omstanders altijd vooraf dat er mogelijk kogels en stukjes van de plastic doelen kunnen terugkaatsen.

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

Kogelvangers en schietkasten vallen onder het Warenwetbesluit algemene productveiligheid, dat betekent dat dit product in algemene zin veilig moet zijn. De consument moet dus ook op de hoogte zijn van de risico's bij normaal gebruik.

Gewonnen prijzen

Bij het schieten in een schiettent hoort natuurlijk ook het winnen van prijzen. In een eerder artikel hebben we het al gehad over speelgoed. Zorg ervoor dat te winnen prijzen voldoen aan de warenwet en de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente. Zo zijn bij veel gemeenten shishapennen verboden en is het uitdelen van balletjespistolen in zijn geheel verboden.

Meer informatie of vragen?

Informatie over de eisen die gelden voor attractietoestellen en de manier waarop de NVWA controleert vindt u via:

nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen
Heeft u in de tussentijd vragen?

Mail ons dan via redactiewas@nvwa.nl